

# 取扱説明書

## フィルター・レンチ+オイル受けセット

品番：＃ 3 6 3 8 3 2 3 0    型式：W 9 0 1 L A

### 1, 適応車種

レクサス：ES 3 5 0, GS 3 0 0, GS 3 5 0, GS 4 5 0 h, IS 2 5 0, IS 3 5 0, LS 4 6 0

LS 6 0 0 h, RX 3 5 0 他

トヨタ：クラウン, マークX, ハリアー, エスティマ, アルファード, b B, パッソ他

ダイハツ：ブーン, クー他

### 2, 使用方法

			
①オイルパンドレンより、エンジンオイルを抜き取って下さい。	②オイルフィルター付属の排出用ドレンパイプと、オイル受けのコネクターを繋いで下さい。	③フィルターケースのボルトを外して下さい。	④フィルターケースにOリング(小)をはめ、排出用ドレンパイプを繋いで下さい。
			
⑤フィルターケースに残ったエンジンオイルを抜き取って下さい。	⑥フィルターケースの切り欠き部に付属フィルターレンチを合わせ、ラチェットハンドル等でケースを外して下さい。	⑦使用済みオイルフィルターと新品オイルフィルターを交換し、新しいOリング(大)をはめ、フィルターケースを締め付けて下さい。	⑧Oリング(小)をはめ、ボルトを締めて下さい。

※フィルターケース取付時には、必ずトルクレンチを使用し、メーカー推奨締め付けトルクで締め付けて下さい。

### 3, 注意事項

<p><b>△注意</b> (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)</p> <p>①走行直後のエンジンオイルは、<b>非常に高温</b>になっています。冷却後、本商品を使用して、フィルター交換等を行なって下さい。</p> <p>②オイルフィルターケースの締め付けは、<b>車両メーカーが推奨するトルクで必ず締め付けて</b>下さい。</p> <p>③オイル受け、ホースの洗浄に溶剤等を使用しないで下さい。</p> <p>④オイル受け内にエンジンオイルを入れたまま、保管しないで下さい。容器の劣化に繋がります。</p> <p>⑤本商品は、<b>エンジンオイル専用</b>です。その他の液体には、使用しないで下さい。</p> <p>⑥本商品に破損箇所がある場合は、使用しないで下さい。</p> <p>⑦本商品を使用する時は、必ず、手袋、安全眼鏡等を装着して下さい。</p> <p>⑧<b>残油処理は各自治体の法令に従い、処分</b>して下さい。</p> <p>⑨本商品の付属フィルターレンチの径に合わないオイルフィルターケースには、無理に使用しないで下さい。</p> <p>⑩本商品はカートリッジ式のオイルフィルターを交換する際に、オイルフィルターケース内に残ったエンジンオイルをオイル受けに溜める工具です。その他の用途では、使用しないで下さい。</p>
---